

6. Felső tisztítóajtó



6
Ha a terv szerint a padlástérben tisztítóajtót kell elhelyezni, akkor a tisztítóajtó csatlakozót az előírt magasságban be kell építeni. A köpenytéglától a kelet minimum 3 cm-re legyen.

7. Hőtágulási hézag kialakítása karmantyúval



7.1
Az utolsó samottcsövet és a szigetelőlapot úgy vágjuk el, hogy 10 cm hőtágulási hézagot biztosítsunk.



7.2
A hőtágulási hézag karmantyút behelyezzük.
FIGYELEM!
A hőtágulási hézag karmantyú alá a köpenytéglára habarcterítés kell!

8. Előlap és a füstcső beépítése



7.4
A fedlapot habarcságyba helyezzük.



8.1
Az előlapon előrajzolt félkört a kémény átmérőjének megfelelően a fűrészlappal kivágjuk.



8.2
Az előlapot a megfelelő magasságban levágjuk.



8.3
A tartó szögvasakat feltűzzük és az előlapot behelyezzük.



8.4
Rabicháló felhelyezése után a vakolást elvégezzük. A vakolat megszilárdulása előtt a füstcső-csatlakozó körül – szöggel – elválasztó hornyot alakítunk ki a samottcső és a vakolat között.



8.5
Útmutatás a füstcső csatlakoztatásához: a gyűrűs hézagot a samottcső és a füstcső között keramikuszínóval tömítjük. A gyűrűs hézag körben legalább 1 cm-es legyen.

9. Levegőrács



9
A vakolás maradványait és a szennyeződésekeltávolítjuk, a levegőrácsot behelyezzük.

FONTOS UTASÍTÁS!
Az építési munka megszakításánál a kéményt le kell fedni, hogy megakadályozzuk az építési törmelék és a víz bejutását!