

Körülfalazott és monolit fejkialakítások, UNI Plus kéményfej



A kéményt teljes hosszában – a tetőn kívüli burkolat hiányában – le kell vakolni!

14.4 Ha a kéményfejet körbefalazzuk, a tetőátmenet alá gyámlapot kell elhelyezni. A gyámlapra max. 2 m magas körülfalazás építhető. A körülfalazáshoz kialakított könnyűbeton fedlapot csak 12 cm szélességben körbefalazott kéményre szabad habarcságyazat alá helyezni, és rögzítő csavarokkal megfelelően rögzíteni kell.



14.5 Helyszíni monolit fedő kialakításánál a torkolati kúphoz zsaluzó elemet kell beépíteni.



14.6 Az UNI Plus kéményfej esztétikus és gyorsan szerelhető. Egységcsomagokban rendelhető. Tarta mazzá a kémény felső szakaszához szükséges összes alkatrészt.

Vakolt kéményfej



14.7 A kémény tetőn kívüli szakaszán a köpenytéglákra hordjunk fel fagyálló cementhabarcsot.



14.8 Húzzunk rá rabichálót...



14.9 ...és simítsunk rá még egy réteg habarcsot, ezzel biztosítjuk, hogy a vakolat a száradás után se repedjen meg.



14.10 Vakolt kéményfej kialakítás.